

Elektronická kuchyňská váha 5Kg/1g s miskou

Zapnutí a vypnutí

- Položte váhu na rovný a pevný povrch.
- Stiskněte tlačítko **ON/T** – váha se zapne.
- Po zobrazení **0** je připravena k vážení.
- Podržením **ON/T** asi 2 sekundy váhu vypnete.
- Pokud se nepoužívá cca 2 minuty, vypne se automaticky.

Vážení

- Položte předmět nebo potravinu na váhu.
- Hmotnost se zobrazí na displeji.

Tárování (vynulování nádoby)

- Položte prázdnou nádobu na váhu.
- Stiskněte **ON/T** – displej se vynuluje.
- Do nádoby vložte obsah.
- Zobrazí se pouze čistá hmotnost obsahu.

Přepínání jednotek

- Stiskněte tlačítko **UNIT**.
- Jednotky se přepínají: **g (gramy) → oz (unce) → lb (libry)**.

Napájení

- Váha je napájena **2× AAA bateriemi**.
- Pokud se zobrazí „**Lo**“, jsou baterie slabé – vyměňte je.

Upozornění

- Nepřekračujte maximální nosnost váhy.
- Při přetížení se zobrazí „**O_Ld**“ - ihned zátěž sundejte.
- Váhu nepoužívejte na nerovném povrchu.
- Při delším nepoužívání vyjměte baterie.